


# Utilisation des bipeurs pour restaurant

## Attribution d'un numéro de bipeur dans Ticketack

Avant l'encaissement, remplir le champ en bas à droite avec le numéro de bipeur qui sera attribué au client. Ce numéro se retrouvera sur la quittance afin d'identifier le bipeur lié à la commande




## Rappel du bipeur

Une fois la commande prête, il suffit de taper sur la télécommande le numéro de bipeur et d'appuyer sur la touche Appel. 

Le bipeur sonnera pendant 30 sec.

Si le bipeur se trouve hors champs de la télécommande, il se mettra à sonner au bout d'une minute. Pour arrêter la sonnerie, le bipeur doit être posé sur sa base

- Une base peut accueillir un maximum de 15 bipeurs à la fois
- Pour éteindre tous les bipeurs, appuyer sur la touche 0 puis Appel 
- Le manuel complet d'utilisation est disponible sur [ticketack.com](https://ticketack.com) dans la partie "Documentation"